

Monteringsvejledning for SVALK indbygningskarm

SVALK

Indhold :

- 1 – Top med skydedørsskinne
- 1 – Bagkant med gummienslag
- 2 – Forkant med aluminium eller **stål stivere**
- 1 – Anslag
- 8 – Tværstivere i træ eller **træ/stål**
- 1 – Rullesæt med bundstyr – stifter og skruer
- 2 – Afdækningslister lang
- 2 – Afdækningslister kort

Monteringsvejledning (se tegning på side 2)

① Træ/stål.

Læg forkant med stål stivere på et plant underlag og placer tværstiverne så de sidder fast i stiverne (5 på hver).

De 5 tværstivere drejes ind i metalprofilen`s slidser og trykkes ned i hakket. I toppen er der en tværstiver fast monteret på delen med skydedørsskinnen. De 5 skal fordeles ens, startende i bunden.

① Træ/alu

Læg forkant med aluminium stivere på et plant underlag og slå tværstiverne i så de sidder fast i stiverne. 4 på hver.

I toppen er der en tværstiver fast monteret på delen med skydedørsskinnen. De 4 skal fordeles ens, startende i bunden.

② Bagkanten med gummistopper lægges imellem tværstiverne. Udfræsningen skal vende op af.

③ Tværstiverne stiftes fast i bagkanten. Kontroler at alt er i vinkel inden de sættes fast.

④ Bundstyret sættes fast på undersiden af forkanterne. Det er vigtigt at bundstyret vender med tappen ud mod døråbningen. (Tappen må ikke vende ind mod kassetten) Tjek at det udvendige karm mål er 95mm eller 120mm.

⑤ Toppen monteres fast oven på bag- og forkanten.

- Anslaget sættes fast på enden af toppen. Udfræsningen skal vende op ad.

- Nu er karmen klar til montering i lysåbningen.

- Hele karmen skal opklodses tilsvarende gulvbelægningens tykkelse.

- Isæt karmen i lysåbningen og fastgør den gennem bagstykket og anslaget til konstruktionen. Fastgør bundstyret i gulvet.

Det er meget vigtigt at alt er i lod og vater. Tjek krydsmålet.

- Sæt rullerne i skinnen og monter bærepladerne på dørbladet 130 mm fra hver ende.

- Hæng dørbladet på og juster så dørbladet går frit og rammer anslaget i den fulde længde.

- Monter pyntelister med ca. 5mm luft til dørbladet.

- Karmen er nu klar til montage af gipsplader.



