

# Monteringsanvisning til Salon hængsel

**SVALK**

## Instruktion til montering af Café svingdørshængsel- med "hold åben" funktion.

TRIN 1: Monter top-hængslet på toppen af døren, 11 mm fra bagkanten af selve døren.

TRIN 2: Monter bunddrejhængslet på underkanten af døren, 8 mm fra bagkanten.

TRIN 3: Monter bunddrejhængslet på dørstolpen. BEMÆRK: Til bunddrejhængslerne kræves 22mm højde.

TRIN 4: placer døren i bunddrejhængslet, find hullet til øverste drejhængsel, monter topstyrehængslet med 10 mm afstand mellem overkanten af døren og underkanten af hængslet (se diagrammet) Dette kompenserer for stigningen af døren når den svinges i åben position.

### VIGTIGT!

Dørstolpens øverste hængsel SKAL monteres med døren i monteringspositionen med dørstolpens hængsel sektion over drejhængslerne.

Alle mål er angivet i millimeter.

